

INSTRUCTIONS FOR USE
IMPORTANT! READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE! **en**

Baby potty
Age range: 12-36 months
**WARNING: never leave
your child unattended!**

The product shall be placed in a free area, far from obstacles on which the child may fall down and be hurt. Never place near open fires or other sources of heat.

CLEANING:
The product can be cleaned with a gentle ordinary household cleaning agent such as soapy water. To avoid damage, do not use bleach or abrasives. Dry the product after cleaning.
IF NEED TO BE ASSEMBLED: THE PRODUCT SHALL BE ASSEMBLED BY AN ADULT.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ! **gr**

Βρεφικό γιογιό
Εύρος ηλικιών: 12-36 μηνών
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ποτε
μη αφηνετε το παιδι σας
χωρισ επιτηρηση!**

Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε ελεύθερη περιοχή, μακριά από εμπόδια στα οποία το παιδί μπορεί να πέσει και να τραυματιστεί. Μην το τοποθετείτε ποτέ κοντά σε φωτιά ή σε άλλες πηγές θερμότητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:
Το προϊόν μπορεί να καθαριστεί με ένα ήπιο κοινό οικιακό καθαριστικό, όπως σαπούνι. Για να αποφύγετε τη ζημιά, μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό ή λευκαντικά. Στεγνώστε το προϊόν μετά τον καθαρισμό.
ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE
MEG! **hu**

Bili
Életkor: 12-36 hónap
**FIGYELEM: soha ne hagyja
gyermekét felügyelet nélkül!**

A terméket szabad területen kell elhelyezni messze olyan tárgyaktól, amelyekre a gyermek ráeshet és megsérülhet. Soha ne rakja nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.

TISZTÍTÁS:
A termék tisztán tartható általános háztartási eszközökkel, mint például szappanos víz. A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fehérítőszer vagy durva felületű tisztítókendőt.
HA ÖSSZESZE KELL SZERELNI: A TERMÉKET MINDENKÉPPEN EGY FELNŐTT SZERELJE ÖSSZE.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZECZYTAJ UWAGAŃ I ZACHOWAJ NA
PRZYSZŁOŚĆ! **pl**

Nocnik dziecięcy
Zakres wiekowy: 12-36 miesięcy
OSTRZEŻENIE:
Nigdy nie zostawiaj dziecka
bez opieki!

Produkt należy umieścić na wolnej przestrzeni, z dala od przeszkód, na które dziecko może upaść i zranić się. Nigdy nie umieszczaj w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.

CZYSZCZENIE:
Produkt można czyścić delikatnym zwykłym domowym środkiem czyszczącym, takim jak woda z mydłem. Aby uniknąć uszkodzeń, nie używaj wybielaczy ani materiałów ściernych. Wyszus produkt po oczyszczeniu.
JEŚLI PRODUKT WYMAGA ZŁOŻENIA POWINNA TO ZROBIĆ OSOBA DOROSŁA.

GEBRAUCHSANWEISUNG
WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR
ZUKUNFTIGE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN! **de**

Baby Töpfchen
Altersbereich: 12-36 Monate
**WARNUNG: Lassen Sie Ihr
Kind niemals
unbeaufsichtigt!**

Das Produkt muss in einem freien Bereich aufgestellt werden, weit weg von Hindernissen, auf die das Kind fallen kann oder die es verletzen können. Platzieren Sie es niemals in der Nähe von offenen Kaminen oder anderen Wärmequellen.

REINIGUNG:
Das Produkt kann mit einem sanften handelsüblichen Haushaltsreiniger wie z.B. Seifenwasser gereinigt werden. Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie keine Bleich- oder Schleifmittel. Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung.
FALLS ES MONTIERT WERDEN MUSS: DAS PRODUKT MUSS VON EINER ERWACHSENEN PERSON ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ПРИ НУЖДА ОТ
СПРАВКА ПО-КЪСНО **bg**

Бебешко гърне
Възрастова група: 12-36 месеца
ВНИМАНИЕ:
Никога не оставяйте
детето си без надзор!

Продуктът трябва да се поставя на свободно място, далеч от предмети и препятствия, върху които детето може да падне и да се нарани. Никога не поставяйте в близост до открит огън или други източници на топлина.

ПОЧИСТВАНЕ:
Продуктът може да бъде почистен с лек домашен продукт за почистване, като сапунена вода например. За да избегнете повреждане не използвайте белина или абразивни продукти. След почистване изсушете продукта.
АКО Е НЕОБХОДИМО СГЛОБЯВАНЕ: ПРОДУКТЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СГЛОБЯВАН ОТ ВЪЗРАСТЕН

ISTRUZIONI DE UTILIZARE
IMPORTANTI! CITITI CU ATENȚIE SI
PASTRATI PENTRU
VERIFICARI VIITOARE! **ro**

Olita copii
Interval de varsta: 12-36 luni
**AVERTISMENT: nu lasati
niciodata copii
nesupravegheati!**

Produsul va fi amplasat într-o zonă liberă, departe de obstacole de care copilul s-ar putea împiedica, ar putea cadea si s-ar lovi.

Nu-i amplasati niciodata in apropiere de focuri deschise sau alte surse de caldura.
CURATARE:
Produsul poate fi curatat cu un agent de curatare casnica obisnuit, cum ar fi apa cu sapun. Pentru evitarea deteriorarii, nu folositi inalbitori sau substante corozive. Uscati produsul dupa curatare.
DACA NECESITA ASAMBLARE: PRODUSUL VA FI ASAMBLAT DE CATRE UN ADULT.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
Горшок туалетный
Возрастная группа: 12-36 месяцев **ru**

**ВНИМАНИЕ: Никогда
не оставляйте ребенка
без присмотра!**

Изделие предназначено для детей, которые уже способны самостоятельно сидеть. Перед использованием убедитесь, что изделие установлено на ровной и нескользкой поверхности и изменения изделия запрещены и могут стать причиной травмы или повреждения изделия. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате несоответствующего использования.

УХОД:
Перед первым использованием и при дальнейшей эксплуатации, изделие рекомендуется мыть мыльным раствором, тщательно ополаскивать и протирать сухой тряпкой. Во избежание повреждений запрещено использовать отбеливатели и абразивные чистящие средства. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ: ИЗДЕЛИЕ СОБИРАЕТСЯ ВЗРОСЛЫМ.

ISTRUZIONI PER L'USO
IMPORTANTI! LEGGERE ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER
EVENTUALI RIFERIMENTI! **it**

Vasino
Fascia d'età: 12-36 mesi
**ATTENZIONE: non lasciare
mai il bambino da solo!**

Collocare il prodotto in una zona libera, lontano da ostacoli sui quali il bambino potrebbe cadere e farsi male. Non posizionare mai vicino ad una fiamma o ad altre fonti di calore.

PULIZIA:
Il prodotto si pulisce con un normale detersivo domestico, come acqua e sapone. Per evitare danni, non usare candeggina o abrasivi. Asciugare dopo la pulizia.
SE NECESSITA DI MONTAGGIO, IL PRODOTTO DOVRÀ ESSERE ASSEMBLATO DA UN ADULTO.

CONSEILS D'UTILISATION
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER
POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE ! **fr**

Petit pot
Tranche d'âge: 12-36 mois
AVERTISSEMENT:
ne laissez jamais votre
enfant sans surveillance !

Le produit doit être placé dans une zone libre, loin des obstacles sur lesquels l'enfant pourrait tomber et se blesser.

Ne le placez jamais près de feux ouverts ou d'autres sources de chaleur.
NETTOYAGE:
Le produit peut être nettoyé avec un agent de nettoyage domestique ordinaire doux tel que l'eau savonneuse. Pour éviter les dommages, n'utilisez pas d'eau de Javel ou des abrasifs. Séchez le produit après le nettoyage.
S'IL A BESOIN D'ÊTRE ASSEMBLÉ, LE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.

Baby potty "Chick"

Baby potty "Whale"



Printed: 2024-06-04
Label: 121
Label: 121
Imported: Kikka Boo Group Ltd
Address: Bishara P.O. Box 4000, P.O. Box 4000, P.O. Box 4000, P.O. Box 4000

kikka boo

kikka boo

INSTRUKE K POUŽITÍ
DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A
USCHOVEJTE
DO BUDOUCNA!

CZ

Dětský nočník

Věkové rozpätie: 12-36 měsíců

VAROVÁNÍ: nikdy
nenechávejte Vaše dítě
bez dozoru!

Produkt by měl být umístěn na volném místě, daleko od objektů, na které by mohlo dítě spadnout a nebo se případně zranit.

Nikdy neumisťujte v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného zdroje tepla.

ČISTĚNÍ:

Produkt může být čistěn běžnými čisticími přípravky používanými v domácnosti, jako mydlovou vodou. Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte bělidlo alebo abraziva. Výrobok po vyčistení vysušte.

POKUD JE NUTNÉ SLOŽENÍ: PRODUKT BY MĚL BÝT SLOŽEN DOSPĚLOU SOBOU.

تعليمات للاستخدام
قراءة بعناية واتخاذ
إذا لزم الأمر
مراجع لاحقة

ar

وعاء الطفل

الفتحة العمرية: ١٢-٣٦ شهرًا

تنبيه:

لا تترك ابدًا

طفلك غير مراقب!

يجب وضع المنتج في مساحة خالية ،

بعيدا عن الأشياء والعقبات التي

قد يسقط الطفل ويجرح نفسه

مكان بالقرب من النيران المفتوحة أو غيرها

مصادر الحرارة .

التنظيف:

يمكن تنظيف المنتج مع حيوان أليف صديق

منتجات التنظيف مثل الماء والصابون

على سبيل المثال لتجنب الأضرار لا

استخدام منتجات التبييض أو جليج . ثم

تنظيف وتجفيف المنتج.

إذا كانت عملية التجميع ضرورية: المنتج

يجب أن يكون بالغين من قبل البالغين

NÁVOD NA POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PREČÍTAJTE A
UCHOVÁVAJTE PRE
BUDÚCE POUŽITIE!

sk

Dětský nočník

Věkové rozpätie: 12 - 36 mesiacov

UPOZORNENIE:
nikdy nenechávejte vaše
dieťa bez dozoru!

Výrobok umiestnite na voľné miesto, ďaleko od prekážok, na ktoré môže dieťa spadnúť a tak sa zraniť. Nikdy neumisťujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.

ČISTENIE:

Výrobok je možné čistiť jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť, akým je napríklad mydlová voda. Aby nedošlo k poškodeniu, nepoužívajte bieliadlo alebo abrazíva. Výrobok po vyčistení vysušte.

AK JE HO POTREBNÉ ZOSTAVIŤ: VÝROBKU MUSÍ ZOSTAVIŤ Dospelá osoba.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO E SALVAR
SE NECESSÁRIO
REFERÊNCIA MAIS TARDE

pt

Pote de bebê

Faixa etária: 12-36 meses

ATENÇÃO:
Nunca sai
seu filho desacompanhado!

O produto deve ser colocado em um espaço livre, longe de objetos e obstáculos sobre os quais a criança pode cair e se machucar. Coloque perto de chamas ou outros fontes de calor.

LIMPEZA:

O produto pode ser limpo com um animal de estimação leve produto de limpeza, como água e sabão por exemplo. Para evitar danos, não use alvejantes ou produtos abrasivos. Siga a limpeza, segue o produto.

SE NECESSÁRIO MONTAGEM: O PRODUTO DEVE SER ADULTO POR ADULTOS

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

**ЧИТАЙТЕ ДЕРЖАВНО І ЗБЕРІГАТИ
ЯКЩО ПОТРІБНА
ДОВДІКОВА ПІСНЯ**

ua

Дитячий горщик

Вікова група: 12-36 місяців

УВАГА:

**Ніколи не залишайте
ваша дитина без нагляду!!**

Виріб слід помістити у вільне місце, подаль від предметів і перешкод на яких дитина може впасти і травмувати себе. Ніколи місце біля відкритого вогню чи інших джерела тепла.

ОЧИЩЕННЯ:

Продукт можна очистити легким вихованцем мийний засіб, наприклад, мильна вода наприклад. Щоб не пошкодити ні використовувати відбілювачі або абразивні продукти. Дати чистка сушити виріб.

ЯКЩО ПОТРІБНА ЗБОРКА: ТОВАР

ПОЛУЧАЄ ДОСЛІДЖЕННЯ

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**PROČITAJTE UPOZORENJE I ušetдите
AKO JE POTREBNO
REFERENCE KASNIJE**

sr

Posuda za bebe

Starosna grupa: 12-36 meseci

ПАЖЊА:
Никада не одлазите
ваше дете без надзора!

Производ треба да буде стављен у слободан простор, далеко од предмета и препрека на којима дете може пасти и повредити се

место у близини отвореног пламена или друго извори топлоте

ЧИШЋЕЊЕ:

Производ се може очистити лaganим кућним гљубишцем производ за чишћење попут воде сапуна на пример. Да се не оштети не користите избјеливач или абразивне производе. Следеће чишћење осушите производ.

АКО ЈЕ ПОТРЕБНО САСТАВЉАЊЕ: ПРОИЗВОД ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ОДРАСУ ОДРАСТИ

UPUTE ZA UPOTREBU

**PROČITAJTE UPOZORENJE I ušetдите
AKO JE POTREBNO
REFERENCJE KASNIJE**

hr

Dječji lonac

Starosna grupa: 12-36 mjeseci

OPREZ:

**Nikada ne odlazite
vašede dijete bez nadzora!!**

Proizvod treba staviti u slobodan prostor, daleko od predmeta i prepreka na kojima dijete može pasti i ozlijediti se. Nikad mjesto u blizini otvorenog plamena ili drugo izvori topline.

ČIŠĆENJE:

Proizvod se može očistiti laganim kućnim jibumcem proizvod za čišćenje poput vode sapuna na primjer. Da se ne ošteti ne koristite izbjeljivač ili abrazivne proizvode. tada čišćenje osušite proizvod.

AKO JE POTREBNO SASTAVLJANJE: PROIZVOD TREBA BITI ODRASLENO ODRASLIMA

Упатство за употреба

**PROČITAJTE VNIMANJE I ZAŠTITA
AKO JE POTREBNO
LETER ZA REФERENCIJA**

mk

Tencer za bebinja

Возрасна група: 12-36 месеци

ВНИМАНИЕ:
Никогаш не оставајте
вашето дете без надзор!

Производот треба да се стави на слободен простор, подалеку од предметите и препечки на кои детето може да падне и да се повреди. Никогаш место близу отворен пламен или други извори на топлина.

ЧИСТЕЊЕ:

Производот може да се исчисти со светло млиленце производ за чишћење, како што е вода за сапуница на пример. За да се избегне оштетување бр користете производи за белење или абразивни средства. Следно чишћење на производот исушете го.

ДА Е ПОТРЕБНО СОБРАЊЕ: ПРОИЗВОД ТРЕБА ДА СЕ ОБУВА СО ЗДРАВЈЕ

KULLANIM TALIMATI

**DİKKATLİ OKUYUN VE KAYDET
Gerekirse
REFERANS SONRA**

tr

Bebek tencere

Yaş grubu: 12-36 ay

DİKKAT:

**Asla bırakma
Çocuğunuz katılsınız!**

Ürün boş bir yere yerleştirilmelidir, nesnelere ve engellere uzak Çocuk düşebilir ve kendi kendine yaralanabilir. açık alevlerin veya başkalarının yanına yerleştirilmemesi kaynaktır

TEMİZLİK:

Ürün hafif bir evcil hayvanla temizlenebilir sabunlu su gibi temizlik ürünleri önerilmez. Hayır zarar vermemek için çamaşır suyu veya aşındırıcı ürünler kullanın. sonra temizlik ürünü kurulaın.

MONTAJ İHTİYACI VARSA: ÜRÜN

YETİŞKİNLER TARAFINDAN YANANMALI